



OLYMPUS A-GPS Utility

Instrucciones

Manual de instrucciones "OLYMPUS A-GPS Utility"

Acerca de "OLYMPUS A-GPS Utility"

"OLYMPUS A-GPS Utility" es un software para descargar los nuevos datos de Asistencia GPS para una localización más rápida y escritura en las cámaras digitales OLYMPUS que dispongan de Asistencia GPS.

Los datos de asistencia GPS son válidos durante 14 días, después de los cuales no se puede calcular la posición. Usted debe escribir los nuevos datos periódicamente con el "OLYMPUS A-GPS Utility".

*AVISO: sin los datos de asistencia GPS, se tarda más tiempo en calcular la localización.

Requisitos del sistema

	<i>Windows</i>	<i>MacOS</i>
<i>SO</i>	Windows XP (SP2 o posterior), Windows Vista, Windows 7	Mac OS X v10.4.11 - 10.7.x
<i>CPU</i>	Pentium 4 1.3 GHz o superior	Intel Core Solo/Duo 1.5GHz o más rápido
<i>RAM</i>	512 MB o superior	512 MB o más
<i>Configuración del monitor</i>	1024 × 768 píxeles o más Mínimo 65.536 colores	1024 × 768 píxeles o más 32.000 colores como mínimo
<i>Otros</i>	Puerto USB Internet Explorer 6 o posterior Conexión a internet	Puerto USB Safari 1.0 o posterior Conexión a internet

¿Cómo utilizar el "OLYMPUS A-GPS Utility"?

Leer antes de usar

- Para utilizar este software, su cuenta necesita derechos de Administrador.
- Para actualizar los datos de asistencia GPS se necesita conexión a internet.
- Asegúrese de que la batería de la cámara esté completamente cargada. La cámara puede dejar de funcionar si la batería se acaba durante la actualización.

Modo de uso

1 Lanzar el "OLYMPUS A-GPS Utility".


Windows:

- Hacer doble clic en el icono [OLYMPUS A-GPS Utility] del escritorio.
- Seleccionar [Todos los programas] - [OLYMPUS A-GPS Utility] - [OLYMPUS A-GPS Utility].


MacOS:

- Hacer doble clic en el icono [OLYMPUS A-GPS Utility] de la [Aplicación].

2 Conecte una cámara digital OLYMPUS con asistencia GPS y haga click en el botón [Actualizar].



- 3 Los últimos datos de asistencia GPS se descargarán del servidor y se transferirán a la cámara. Después, se actualizarán los datos de asistencia GPS en la cámara.



- 4 El diálogo de abajo aparecerá cuando se complete la actualización. Desconecte la cámara, apáguela y pulse el botón [Cerrar].

